

Instrukcje gruntowania

WIDOCRYL-point do zamocowania kompozytowego ram i konstrukcji fotowoltaicznych na płaskich i lekko nachylonych dachach



Podłoża, powierzchnie, materiały	Wstępna obróbka	Podkład	Uwagi
Membrany dachowe			
Bitumiczna membrana dachowa, np. V 100, G 200 DD, V 60 S4 - gładka, dzielona, szlifowana		Podkład adhezyjny WIDOCRYL-Haftgrund PM	Posypać świeży podkład suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3 - 0,8 mm.
Elastomerowa folia bitumiczna PYE (folia dachowa SBS), dzielona i gładka		Podkład adhezyjny WIDOCRYL-Haftgrund PM	Posypać świeży podkład suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3 - 0,8 mm.
Plastomerowe membrany bitumiczne PYP (membrany dachowe APP), dzielone i gładkie		Podkład adhezyjny WIDOCRYL-Haftgrund PM	Uplłynić powierzchnie gładkich membran przez opalenie i natychmiast rozsypać na całej powierzchni suszony ogniowo piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,3 - 0,8 mm. Posypać świeży podkład suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3 - 0,8 mm.
Membrany dachowe PVC nb i bv	Wyczyścić środkiem WIDOPAN-MEK i pozostawić do odparowania.	Podkład adhezyjny WIDOCRYL-Haftgrund PM	Przed nałożeniem podkładu zszorstkować papierem ściernym P 40. Posypać świeży podkład suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o ziarnistości 0,3 - 0,8 mm.
Wodoodporne membrany dachowe EVA/VAE	Wyczyścić środkiem WIDOPAN-MEK i pozostawić do odparowania.	Podkład adhezyjny WIDOCRYL-Haftgrund PM	Przed nałożeniem podkładu zszorstkować papierem ściernym P 40. Posypać świeży podkład suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o ziarnistości 0,3 - 0,8 mm.
Dachowe membrany hydroizolacyjne PIB	Wyczyścić środkiem WIDOPAN-MEK i pozostawić do odparowania.	Podkład adhezyjny WIDOCRYL-Haftgrund PM	Przed nałożeniem podkładu zszorstkować papierem ściernym P 40. Posypać świeży podkład suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o ziarnistości 0,3 - 0,8 mm.
Membrany dachowe EPDM	Tylko na zapytanie i po przetestowaniu próbki!		
ECB, poliolefinowe (TPO i FPO), polietylenowe - membrany dachowe	! Brak możliwości bezpośredniego połączenia. Przestrzegać informacji technicznych!		

Podkład musi być nakładany jako zamknięta warstwa na całej powierzchni.

Dalsze instrukcje:

W razie potrzeby proszę przesłać nam próbkę podłoża. Próbkę powinna mieć wymiary co najmniej 30 x 50 cm. Wykorzystamy ją do określenia optymalnej obróbki wstępnej podłoża.

Podłoże musi być wolne od kurzu i suche, wolne od luźnych cząstek, a także wolne od oleju i smaru.

Przed, w trakcie i po uszczelnieniu płynnym tworzywem sztucznym należy zwrócić uwagę na odległość punktu rosy (+ 3°C) (patrz tabela punktu rosy).