

WIDOCRYL-Rollbeschichtung



Przygotowanie powierzchni:

Stare powłoki malarskie lub powłoki należy zeszlifować. Istniejące podłoża betonowe lub jastrychowe należy przeszlifować lub oczyścić poprzez szlifowanie lub piaskowanie. Podłoża metalowe należy oczyścić z rdzy poprzez piaskowanie lub śrutowanie. Następnie należy zagruntować powierzchnię podkładem odpowiednim dla danego podłoża (należy również przestrzegać instrukcji i informacji technicznych dotyczących gruntowania). Zasadniczo gruntowana powierzchnia powinna być sucha, wolna od kurzu, tłuszczu i oleju, a także wykazująca wysokie właściwości adhezyjne.

Mieszanie:

Powłoka WIDOCRYL może być mieszana w małych ilościach lub w całym pojemniku. Zasadniczo każdy pojemnik należy wymieszać maszynowo przed dodaniem utwardzacza WIDOPAN lub usunięciem częściowych ilości. Zapewni to dobre wymieszanie pigmentów i wypełniaczy. Następnie należy mechanicznie wymieszać częściowe ilości lub całe pojemniki z utwardzaczem WIDOPAN zgodnie z tabelą mieszania. Zawsze mieszaj tylko tyle, ile można przetworzyć w ciągu ok. 15 minut!

Nanoszenie:

Częściowe ilości, np. na schody, nakłada się bezpośrednio z wiadra z gotową mieszanką za pomocą wałka futrzanego. Na większych powierzchniach wymieszany materiał jest rozprowadzany z pojemnika, wygładzany za pomocą kielni wygładzającej (o długości ok. 60 cm) (reguluje to grubość warstwy), a następnie walcowany za pomocą wałka futrzanego (wypełniacze w tym momencie unoszą się do góry tworząc pożądaną szorstką powierzchnię).